

枚举	指令包格式	0x04	0x00	0xFF	0xFE	Send_num	CRC					
	应答包格式	0x04	0x00	0xFF	0xFE	Receive_num	CRC					
	指令详解	(1) 功能说明：用户可以通过枚举获取链路设备个数。 (2) 输入参数：Send_num（默认0，用于记录设备个数） (3) 返回参数：Receive_num（数值代表设备个数） (4) 指令代码：0xFE										

注1：数据包最大长度是 256 byte、串口

注2：数据长度是Index_id到CRC，包括Index_id以及CRC不包括数据长度本身

注3：CRC 计算时，需要排除包头、包尾、长度和 CRC 字段本身，仅对其余数据求和

注4：串口通讯波特率115200，8位数据位，1停止位，无校验位

```

uint8_t calculateCRC(const uint8_t *buffer, uint16_t size)
{
    uint8_t crc8 = 0;
    for (uint8_t i = 4; i < (size - 3); i++) {
        crc8 += buffer[i];
    }
    return crc8;
}
  
```