

M5Stack Chain RGB Protocol							All packets start with 0xAA 0x55 and end with 0x55 0xAA							V1.0 (Version)
指令集	Byte 指令格式	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Length_low	Length_high	Index	Cmd	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7	Data8	Data9
设置显示模式	指令包格式	0x04	0x00	Index_id	0x10	Mode	CRC							
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x10	Operation_status	CRC							
	指令详解	(1) 功能说明: 设置显示模式 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID)、Mode (显示模式) (3) 返回参数: Operation_status (4) 指令代码: 0x10 注1: Operation_status 操作状态 0: 操作失败 1: 操作成功 注2: Mode 显示模式 (默认0) 0: 像素点控制模式 (直接设置像素显示) 1: 滚动字符模式 (滚动显示字符串)												
获取显示模式	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0x11	CRC								
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x11	Mode	CRC							
	指令详解	(1) 功能说明: 获取显示模式 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID) (3) 返回参数: Mode (显示模式) (4) 指令代码: 0x11 注1: Mode 显示模式 (默认0) 0: 像素点控制模式 (直接设置像素显示) 1: 滚动字符模式 (滚动显示字符串)												
设置像素	指令包格式	0x04 + Num*3	0x00	Index_id	0x30	Num	Coordinate_xy0	Pixel_color_low0	Pixel_color_high0	Coordinate_xy1	Pixel_color_low1	Pixel_color_high1	...	CRC
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x30	Operation_status	CRC							
	指令详解	(1) 功能说明: 设置像素。 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID)、Num (要设置的像素数量)、Coordinate_xy (像素XY坐标)、Pixel_color (像素颜色) (3) 返回参数: Operation_status (4) 指令代码: 0x30 注1: Operation_status 操作状态 0: 操作失败 1: 操作成功 2: 模式不匹配 (需要配置为像素点控制模式) 注2: Num范围: 1~64 注3: Coordinate_xy bit[7:6]: 保留 bit[5:3]: X坐标 (0-7) bit[2:0]: Y坐标 (0-7) 注4: Pixel_color 采用 RGB565 格式 16位色彩: R(5位) + G(6位) + B(5位) bit[15:11] = Red bit[10:5] = Green bit[4:0] = Blue Pixel_color = (uint16_t)((Pixel_color_high << 8) Pixel_color_low) 范围 0 ~ 65535												
全屏显示缓存刷新	指令包格式	0x83	0x00	Index_id	0x31	Display_buffer_low0	Display_buffer_high0	Display_buffer_low1	Display_buffer_high1	Display_buffer_low2	Display_buffer_high2	...	Display_buffer_high6 3	CRC
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x31	Operation_status	CRC							
	指令详解	(1) 功能说明: 全屏显示缓存刷新 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID)、Display_buffer(全屏显示缓存) (3) 返回参数: Operation_status (4) 指令代码: 0x31 注1: Operation_status 操作状态 0: 操作失败 1: 操作成功 2: 模式不匹配 (需要配置为像素点控制模式) 注2: Display_buffer 采用 RGB565 格式 数据排列: 屏幕像素颜色从左往右, 从上往下 (行优先存储), 先存储第0行的8个像素, 再存储第1行, 依此类推 Display_buffer0 = (uint16_t)((Display_buffer_high0 << 8) Display_buffer_low0) 范围 0 ~ 65535												
获取像素值	指令包格式	0x04 + Num	0x00	Index_id	0x32	Num	Coordinate_xy0	Coordinate_xy1	Coordinate_xy2	Coordinate_xy3	Coordinate_xy4	Coordinate_xy5	...	CRC
	应答包格式	0x03 + Num*2	0x00	Index_id	0x32	Pixel_color_low0	Pixel_color_high0	Pixel_color_low1	Pixel_color_high1	Pixel_color_low2	Pixel_color_high2	Pixel_color_low3	...	CRC
	指令详解	(1) 功能说明: 获取像素值。 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID)、Num (要获取的像素数量)、Coordinate_xy (像素坐标) (3) 返回参数: Pixel_color (像素点颜色) (4) 指令代码: 0x32 注1: Coordinate_xy bit[7:6]: 保留 bit[5:3]: X坐标 (0-7) bit[2:0]: Y坐标 (0-7) 注2: Pixel_color 采用 RGB565 格式 16位色彩: R(5位) + G(6位) + B(5位) bit[15:11] = Red, bit[10:5] = Green, bit[4:0] = Blue Pixel_color = (uint16_t)((Pixel_color_high << 8) Pixel_color_low) 范围 0 ~ 65535												
获取全屏显示缓存	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0x33	CRC								
	应答包格式	0x83	0x00	Index_id	0x33	Display_buffer_low0	Display_buffer_high0	Display_buffer_low1	Display_buffer_high1	Display_buffer_low2	Display_buffer_high2	...	Display_buffer_high6 3	CRC
	指令详解	(1) 获取整个屏幕刷新状态: 获取全屏显示缓存 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID) (3) 返回参数: Display_buffer(全屏显示缓存) (4) 指令代码: 0x33 注1: Display_buffer 采用 RGB565 格式 数据排列: 屏幕像素颜色从左往右, 从上往下 (行优先存储), 先存储第0行的8个像素, 再存储第1行, 依此类推 Display_buffer0 = (uint16_t)((Display_buffer_high0 << 8) Display_buffer_low0) 范围 0 ~ 65535												
显示字符	指令包格式	0x07	0x00	Index_id	0x34	Char	Offset	Color_low	Color_high	CRC				
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x34	Operation_status	CRC							
	指令详解	(1) 功能说明: 显示字符 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID)、Char (要显示字符的ASCII码)、Offset (显示的位置偏移)、Color (字符颜色) (3) 返回参数: Operation_status (4) 指令代码: 0x34 注1: Operation_status 操作状态 0: 操作失败 1: 操作成功 2: 模式不匹配 (需要配置为像素点控制模式) 注2: Char 要显示字符的ASCII码, 支持ASCII在32~127之间的英文字母, 数字和符号, 字符尺寸为5x7 注3: Offset [7:4]: x轴偏移, 0~7 [3:0]: y轴偏移, 0~7 注4: Color 采用 RGB565 格式 16位色彩: R(5位) + G(6位) + B(5位) bit[15:11] = Red, bit[10:5] = Green, bit[4:0] = Blue Color = (uint16_t)((Color_high << 8) Color_low) 范围 0 ~ 65535												

显示滚动字符串	指令包格式	0x09+String_length	0x00	Index_id	0x40	Scroll_mode	Scroll_interval_low	Scroll_interval_high	Color_low	Color_high	String_length	char1	...	CRC
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x40	Operation_status	CRC							
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 显示滚动字符串</p> <p>(2) 输入参数: Index_id (设备下标ID) 、 Scroll_mode (滚动模式) 、 Scroll_interval (滚动间隔) 、 Color (字符颜色) 、 String_length(字符串长度)、 char(字符)</p> <p>(3) 返回参数: Operation_status</p> <p>(4) 指令代码: 0x40</p> <p>注1: Operation_status 操作状态</p> <p>0: 操作失败</p> <p>1: 操作成功</p> <p>2: 模式不匹配 (需要配置滚动字符串模式)</p> <p>注2: Scroll_mode</p> <p>[7-4]: 滚动方向 0: 往左滚动, 1: 往右滚动, 2: 往上滚动, 3: 往下滚动</p> <p>[3-0]: 滚动模式, 0: 播放一次停止, 1: 循环滚动, 2: 来回反弹</p> <p>注3: Scroll_interval</p> <p>Scroll_interval移动速度单位为ms/pixel, 每个Scroll_interval时间移动一个像素</p> <p>$Scroll_interval = (\text{uint16_t})(\text{Scroll_interval_high} << 8) \text{Scroll_interval_low}$ 范围 0 ~ 65535, 单位ms/pixel</p> <p>注4: Color 采用 RGB565 格式</p> <p>16位色彩: R(5位) + G(6位) + B(5位)</p> <p>bit[15:11] = Red, bit[10:5] = Green, bit[4:0] = Blue</p> <p>$Color = (\text{uint16_t})(\text{Color_high} << 8) \text{Color_low}$ 范围 0 ~ 65535</p> <p>当Color设置为0时, 字体的颜色为渐变的彩色</p> <p>注5: String_length</p> <p>滚动字符串的长度</p> <p>注6: char</p> <p>显示的字符, 支持ASCII在32-127之间的英文字母, 数字和符号, 字体尺寸为5x7</p>												
获取滚动字符串	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0x41	CRC								
	应答包格式	0x09+String_length	0x00	Index_id	0x41	Scroll_mode	Scroll_interval_low	Scroll_interval_high	Color_low	Color_high	String_length	Char1	...	CRC
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 获取滚动字符串。</p> <p>(2) 输入参数: Index_id (设备下标ID)</p> <p>(3) 返回参数: Scroll_mode (滚动模式) 、 Scroll_interval (滚动间隔) 、 Color (字符颜色) 、 String_length(字符串长度)、 char(字符)</p> <p>(4) 指令代码: 0x41</p> <p>注1: Scroll_mode</p> <p>[7-4]: 滚动方向 0: 往左滚动, 1: 往右滚动, 2: 往上滚动, 3: 往下滚动</p> <p>[3-0]: 滚动模式, 0: 播放一次停止, 1: 循环滚动, 2: 来回反弹</p> <p>注2: Scroll_interval</p> <p>Scroll_interval移动速度单位为ms/pixel, 每个Scroll_interval时间移动一个像素</p> <p>$Scroll_interval = (\text{uint16_t})(\text{Scroll_interval_high} << 8) \text{Scroll_interval_low}$ 范围 0 ~ 65535, 单位ms/pixel</p> <p>注3: Color 采用 RGB565 格式</p> <p>16位色彩: R(5位) + G(6位) + B(5位)</p> <p>bit[15:11] = Red, bit[10:5] = Green, bit[4:0] = Blue</p> <p>$Color = (\text{uint16_t})(\text{Color_high} << 8) \text{Color_low}$ 范围 0 ~ 65535</p> <p>当Color设置为0时, 字体的颜色为渐变的彩色</p> <p>注4: String_length</p> <p>滚动字符串的长度</p> <p>注5: Char</p> <p>显示的字符, 支持ASCII在32-127之间的英文字母, 数字和符号, 字体尺寸为5x7</p>												
设置滚动字符串状态	指令包格式	0x04	0x00	Index_id	0x42	Scroll_state	CRC							
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x42	Operation_status	CRC							
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 设置滚动字符串状态。</p> <p>(2) 输入参数: Index_id (设备下标ID) 、 Scroll_state (滚动状态)</p> <p>(3) 返回参数: Operation_status</p> <p>(4) 指令代码: 0x42</p> <p>注1: Operation_status 操作状态</p> <p>0: 操作失败</p> <p>1: 操作成功</p> <p>2: 模式不匹配 (需要配置滚动字符串模式)</p> <p>注2: Scroll_state</p> <p>0: 开始/继续滚动</p> <p>1: 暂停滚动 (画面保持当前字符静止显示)</p> <p>2: 停止并清除 (清除显示的字符, 下次设置开始将从头开始)</p>												
获取滚动字符串状态	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0x43	CRC								
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x43	Scroll_state	CRC							
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 设置滚动字符串状态。</p> <p>(2) 输入参数: Index_id (设备下标ID)</p> <p>(3) 返回参数: Scroll_state (滚动状态)</p> <p>(4) 指令代码: 0x43</p> <p>注1: Scroll_state</p> <p>0: 正在滚动</p> <p>1: 暂停状态</p> <p>2: 空闲/停止状态</p>												
设置屏幕旋转角度	指令包格式	0x05	0x00	Index_id	0xE0	Screen_Rotation	Save_to_flash	CRC						
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0xE0	Operation_status	CRC							
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 设置屏幕旋转角度。</p> <p>(2) 输入参数: Index_id (设备下标ID) 、 Screen_Rotation(屏幕旋转角度)、 Save_to_flash (是否保存到内部Flash)</p> <p>(3) 返回参数: Operation_status</p> <p>(4) 指令代码: 0xE0</p> <p>注1: Operation_status 操作状态</p> <p>0: 操作失败</p> <p>1: 操作成功</p> <p>注2: Screen_Rotation</p> <p>0: 默认显示角度</p> <p>1: 顺时针旋转90°</p> <p>2: 顺时针旋转180°</p> <p>3: 顺时针旋转270° (逆时针90°)</p> <p>注3: Save_to_flash 是否保存内部Flash</p> <p>0: 不保存</p> <p>1: 保存</p> <p>注4: 设置成功即刻生效</p> <p>注5: 保存至内部 Flash 需要擦除页面, 过程较为耗时 (约20ms), 期间会关闭串口中断, 且频繁操作会影响设备寿命。</p>												
获取屏幕旋转角度	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0xE1	CRC								
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0xE1	Screen_Rotation	CRC							
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 获取屏幕旋转角度。</p> <p>(2) 输入参数: Index_id (设备下标ID)</p> <p>(3) 返回参数: Screen_Rotation(屏幕旋转角度)</p> <p>(4) 指令代码: 0xE1</p> <p>注1: Screen_Rotation</p> <p>0: 默认显示角度</p> <p>1: 顺时针旋转90°</p> <p>2: 顺时针旋转180°</p> <p>3: 顺时针旋转270° (逆时针90°)</p>												

设置屏幕亮度	指令包格式	0x05	0x00	Index_id	0xE2	Brightness	Save_to_flash	CRC											
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0xE2	Operation_status	CRC												
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 设置屏幕亮度。 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID)、Brightness(屏幕亮度)、Save_to_flash (是否保存到内部Flash) (3) 返回参数: Operation_status (4) 指令代码: 0xE2 注1: Operation_status 操作状态 0: 操作失败 1: 操作成功 注2: Brightness 默认50% 范围 0 ~ 100% 长时间高亮度驱动可能导致损坏, 推荐使用的低于 60% 的亮度, 减少发热和功耗。 注3: Save_to_flash 是否保存内部Flash 0: 不保存 1: 保存 注4: 设置成功即刻生效 注5: 保存至内部 Flash 需要擦除页面, 过程较为耗时 (约20ms), 期间会关闭串口中断, 且频繁操作会影响设备寿命。</p>																	
获取屏幕亮度	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0xE3	CRC													
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0xE3	Brightness	CRC												
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 获取屏幕亮度。 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID) (3) 返回参数: Brightness(屏幕亮度) (4) 指令代码: 0xE3 注1: Brightness 范围 0 ~ 100%</p>																	
清屏	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0xE4	CRC													
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0xE4	Operation_status	CRC												
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 清屏。 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID) (3) 返回参数: Operation_status (4) 指令代码: 0xE4 注1: Operation_status 操作状态 0: 操作失败 1: 操作成功</p>																	
查询设备唯一UID	指令包格式	0x04	0x00	Index_id	0xF8	UID_Type	CRC												
	应答包格式	0x04+4/12	0x00	Index_id	0xF8	Operation_status	UID (多字节)	CRC											
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 查询设备唯一UID。 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID)、UID_Type (3) 返回参数: Operation_status、UID (4) 指令代码: 0xF8 注1: Operation_status 操作状态 0: 操作失败 1: 操作成功 注2: UID_Type UID的类型 0: 4byte UID 1: 12byte UID</p>																	
查询升级程序版本号	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0xF9	CRC													
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0xF9	Bootloader_version	CRC												
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 查询升级程序版本号。 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID) (3) 返回参数: Bootloader_version (4) 指令代码: 0xF9</p>																	
查询设备软件版本号	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0xFA	CRC													
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0xFA	Firmware_version	CRC												
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 查询设备软件版本号。 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID) (3) 返回参数: Firmware_version (4) 指令代码: 0xFA</p>																	
查询设备类型	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0xFB	CRC													
	应答包格式	0x05	0x00	Index_id	0xFB	Device_type_low	Device_type_high	CRC											
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 查询设备类型。 (2) 输入参数: Index_id (设备下标ID) (3) 返回参数: Device_type (4) 指令代码: 0xFB 注1: Device_type = (uint16_t)((Device_type_high << 8) Device_type_low) 注2: RGB的设备类型码是0x000E</p>																	
枚举请求	指令包格式	None																	
	应答包格式	0x03	0x00	0xFF	0xFC	CRC													
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 枚举请求, chain链路变更未端设备发送, 以及设备上电发送, 通知主机更新链路设备状态。 (2) 输入参数: none (3) 返回参数: none (4) 指令代码: 0xFC</p>																	
心跳包	指令包格式	0x03	0x00	0xFF	0xFD	CRC													
	应答包格式	0x03	0x00	0xFF	0xFD	CRC													
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 心跳包, chain设备之间定时通信, 可以自发发现自己是不是未端设备, 主机也可以通过心跳包来判断是否有chain设备连接。 (2) 输入参数: none (3) 返回参数: none (4) 指令代码: 0xFD</p>																	
枚举	指令包格式	0x04	0x00	0xFF	0xFE	Send_num	CRC												
	应答包格式	0x04	0x00	0xFF	0xFE	Receive_num	CRC												
	指令详解	<p>(1) 功能说明: 枚举获取枚举设备的个数。 (2) 输入参数: Send_num (默认0, 用于记录设备个数) (3) 返回参数: Receive_num (数值代表设备个数) (4) 指令代码: 0xFE</p>																	

注1: 数据包最大长度是 256 byte, 串口
注2: 数据长度是index_id到CRC, 包括index_id以及CRC不包括数据长度本身
注3: CRC 计算时, 需要排除包头、包尾、长度和 CRC 字段本身, 仅对其余数据求和
注4: 串口通讯波特率115200, 8位数据位, 1停止位, 无效验位

```
uint8_t calculateCRC(const uint8_t*buffer, uint16_t size)
{
    uint8_t crc8 = 0;
    for (uint8_t i = 4; i < (size - 3); i++) {
        crc8 += buffer[i];
    }
    return crc8;
}
```